

# VOLVO S40(08-), V50(08-), C30(08-), C70(08-)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 20 000 КМ

# SERVICE 2.0

VIN	ГОС. НОМЕР	ДАТА
КЛИЕНТ	ПРОБЕГ	З/НАРЯД

Операции	Комментарии	3 мес.	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000
<i>Операции на автомобиле</i>	<i>Количество нормо-часов</i>											
	Двигатель B4164S		1.4	1.4	2.3	1.4	1.4	5.7	1.4	1.4	2.3	1.4
	Двигатель B4184S		1.4	1.4	2.3	1.4	1.4	2.7	1.4	1.4	2.3	1.4
	Двигатель B4204S		1.4	1.4	2.4	1.4	1.4	2.8	1.4	1.4	2.4	1.4
	Двигатель B4204S+MPS6		1.4	1.4	2.3	2.4	1.4	2.7	1.4	2.4	2.3	1.4
	Двигатель B5244S		1.5	1.5	2.9	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	2.9	1.5
	Двигатель B5254T		1.5	1.5	2.9	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	2.9	1.5
<b>Проверка на наличие бюллетеней качества</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Управление АКПП:</b> проверка селектора, проверка работы фиксатора положения «Паркинг».			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Стояночный тормоз:</b> проверка работоспособности и эффективности.	Регулировка при необходимости		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Наружное освещение и световая сигнализация:</b> проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары: ближний, дальний свет.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Звуковой сигнал:</b> проверка работоспособности, проверка функций ДУ и сигнализации.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Омыватели и очистители ветровых стекол и фар:</b> проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ремни безопасности:</b> проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Зеркала заднего вида:</b> проверка функционирования, крепления.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект для временной герметизации шин:</b> проверка контейнера с герметизирующим составом.	Замена контейнера каждые четыре года (см. наклейку)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Двери, капот, крышка багажника:</b> проверка работоспособности замков, смазка петлевых соединений и замков.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Система крыши C70:</b> проверка работоспособности и наличия повреждений, смазка.	Только для C70		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Операции под автомобилем</i>												
<b>Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD:</b> проверка на наличие утечек.	Проверить уровень масла при обнаружении утечки		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Шины, колесные диски:</b> проверка износа, наличия повреждений, проверка давления в шинах, доведение давления до нормы.	Включая запасное колесо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Приводные валы:</b> проверка на наличие люфтов, проверка состояния резиновых чехлов.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Карданная передача:</b> проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Тормозные колодки и диски:</b> проверка толщины и равномерности износа.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Трубопроводы топливной и тормозной систем:</b> проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей, проверка надежности крепления трубопроводов.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Выхлопная система:</b> проверка герметичности выхлопной системы, крепления, проверка на наличие повреждений.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Подвеска, рулевое управление:</b> проверка состояния, проверка на наличие признаков износа.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Топливный фильтр:</b> замена.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Операции под капотом</i>												
<b>Моторный отсек:</b> проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, проверка плотности охлаждающей жидкости.	Довести до нормы при необходимости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Двигатель:</b> замена масла, масляного фильтра.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Свечи зажигания:</b> замена.					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>Фильтрующий элемент воздушного фильтра:</b> замена.	Очистить корпус воздушного фильтра		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Аккумуляторная батарея:</b> проверка состояния клемм, крепления, уровня электролита. Проверка работоспособности.	С использованием Battery Analyzer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ремень привода вспомогательных агрегатов:</b> замена.								<input type="checkbox"/>				
<b>Зазоры клапанов:</b> проверка, регулировка.	Только для двигателей B4164S							<input type="checkbox"/>				
<b>Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик**:</b> замена.	Исключая двигатели B4184S и B4204S							<input type="checkbox"/>				
<b>Фильтрующий элемент вентиляции картера (в корпусе воздушного фильтра):</b> замена.	Только для двигателей B4204S3						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<b>Коробка передач:</b> замена масла, масляного фильтра.	Только для коробок передач MPS6						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<b>Тормозная жидкость:</b> замена.	Согласно карте ТО, или каждые два года (каждый год при эксплуатации во влажном климате или в горах)				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>Воздухоочиститель салона:</b> замена.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Индикатор ТО:</b> установка на ноль.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Регулировка сидений и зеркал:</b> вернуть к первоначальным установкам.	Проверить правильность показаний часов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Примечания: \* Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки.  
 \*\* Ремни меняются согласно карте ТО, или через 5 лет эксплуатации автомобиля.

Механик

Выходной контроль